



## Anschluss der Krananlage



Laufschiene beidseitig an den Kreuzpunkten mit der Fangeinrichtung verbinden

## Anschluss der Kranschiene



Richtiger Anschluss, sofern Trennabstand zu klein ist, bei jedem Kreuzpunkt

Anschluss nach oben, sofern Trennabstand zu klein ist, bei jedem Kreuzpunkt